

---

# Ford/Mercury 1957-72 Bromsservokit

Objektnr. PBUF5772

## Ford /Mercury 1957-72 Bromsservokit

8" Dual Brake Booster

GM Dual Bail Cast Iron Master cylinder med 9/16 & 1/2 portar

Pulverlackerad svart brandväggsmonteringsfäste

Detta är för skiva/trumma och trumma/trumma. Om du kör en annan applikation, vänligen meddela oss.



Om du är trumma/trumma behöver du också en fördelningsventil PVM finns bland broms tillbehör.

Fungerar på de flesta fullstora Fords. Stång kan behöva kapas för vissa modeller

Levereras med brandväggsblock av plattan.

DENNA ENHET PASSAR INTE 292/312-MOTORER MED ORIGINAL AVGASGRÖRNINGAR. FUNGERAR INTE PÅ BIG BLOCK BILAR FRÅN 1957-59

Passar 1955-1956 Ford Fairlane

1972 Ford Courier

1957 Ford Courier Sedan Delivery

1958 Ford Courier Sedan Delivery

1959 Ford Courier Sedan Delivery

1960 Ford Courier Sedan Delivery

1957 Ford F Series

1958 Ford F Series

1959 Ford F Series

1960 Ford F-100 Pickup

1961 Ford F-100 Pickup

1962 Ford F-100 Pickup

1963 Ford F-100 Pickup

1964 Ford F-100 Pickup

1965 Ford F-100 Pickup

1966 Ford F-100 Pickup

1967 Ford F-100 Pickup

1968 Ford F-100 Pickup

1969 Ford F-100 Pickup

1970 Ford F-100 Pickup

1971 Ford F-100 Pickup

1972 Ford F-100 Pickup

1960 Ford F-250 Pickup

1961 Ford F-250 Pickup

1962 Ford F-250 Pickup

1963 Ford F-250 Pickup

1964 Ford F-250 Pickup

1965 Ford F-250 Pickup

1966 Ford F-250 Pickup

1967 Ford F-250 Pickup

1968 Ford F-250 Pickup

1969 Ford F-250 Pickup

1970 Ford F-250 Pickup

1971 Ford F-250 Pickup

1972 Ford F-250 Pickup

1960 Ford F-350 Pickup

1961 Ford F-350 Pickup

---

---

1962 Ford F-350 Pickup  
1963 Ford F-350 Pickup  
1964 Ford F-350 Pickup  
1965 Ford F-350 Pickup  
1966 Ford F-350 Pickup  
1967 Ford F-350 Pickup  
1968 Ford F-350 Pickup  
1969 Ford F-350 Pickup  
1970 Ford F-350 Pickup  
1971 Ford F-350 Pickup  
1972 Ford F-350 Pickup  
1961 Ford Falcon Sedan Delivery  
1962 Ford Falcon Sedan Delivery  
1963 Ford Falcon Sedan Delivery  
1964 Ford Falcon Sedan Delivery  
1965 Ford Falcon Sedan Delivery  
1971 Ford M-400  
1957 Ford Ranchero  
1958 Ford Ranchero  
1959 Ford Ranchero  
1960 Ford Ranchero  
1961 Ford Ranchero  
1962 Ford Ranchero  
1963 Ford Ranchero  
1964 Ford Ranchero  
1965 Ford Ranchero  
1966 Ford Ranchero  
1967 Ford Ranchero  
1968 Ford Ranchero  
1969 Ford Ranchero  
1970 Ford Ranchero  
1971 Ford Ranchero  
1972 Ford Ranchero  
1957 Ford F-100 Pickup  
1957 Ford F-250 Pickup  
1957 Ford F-350 Pickup  
1958 Ford F-100 Pickup  
1958 Ford F-250 Pickup  
1958 Ford F-350 Pickup  
1959 Ford F-100 Pickup  
1959 Ford F-250 Pickup  
1959 Ford F-350 Pickup  
1972 Ford M-400



---

Se denna produkt på vår hemsida:

<http://kvarnbergproducts.yodo.se/products/view/ford-mercury-1957-72-bromsservokit>

---